

IFD6503 驅動程式安裝方法

步驟1 安裝 2.02 版的 NetView Builder 軟體。


步驟2 將 IFD6503 插入電腦的 USB 埠。

IFD6503 驅動安裝具體操作如下：



1. 點選滑鼠右鍵桌面上的電腦圖示，選擇下拉式功能表中的 " 管理 (G) " 。



2. 進入電腦管理視窗後，先點選左列表中的 " 裝置管理員 "，若您電腦未安裝過舊版 IFD6503 的驅動，則按照步驟 4 開始安裝驅動。若您已安裝了 IFD6503 舊版的驅動，則雙擊 " 通用序列匯流排控制器 " 項下的 " IFD6503 "，先解除安裝舊版驅動，如下圖所示。



3. 舊版驅動解除安裝後，把 IFD6503 拔掉再插上電腦 USB 埠。
4. 雙擊 " 其它裝置 " 項下的 " IFD6503 "，再點選 " 更新驅動程式 (P) ... " 進行安裝新的驅動，如下圖所示。



- 選擇點選 "更新驅動程式 (P) ..."，則出現以下界面，在此界面上點選滑鼠箭頭所指的按鈕 "瀏覽電腦上的驅動程式軟體 (R)"。



6. 進入以下視窗選擇 IFD6503 驅動程式放置路徑。

如下圖所示，在下面路徑下根據電腦作業系統選擇 IFD6503 的驅動程式。若您的電腦作業系統是 32 位元則選擇 32bits；若您的電腦作業系統是 64 位元則選擇 64bits。


預設的 IFD6503 驅動程式放置路徑：

C:\Program Files\Delta Industrial Automation\Communication\NetView Builder 2.02\driver\。

預設的 NetView Builder 安裝路徑如下：

C:\Program Files\Delta Industrial Automation\Communication\NetView Builder 2.02。


如果 NetView Builder 軟體的安裝路徑不是預設路徑，請在 NetView Builder 軟體安裝路徑下 NetView Builder 2.02\driver\尋找 IFD6503 的驅動程式。




7. 路徑選擇完成後，點選 " 確定 " 按鈕，再點選 " 更新驅動程式軟體-IFD6503 " 視窗上的 " 下一步(N) " 按鈕以安裝驅動程式。



安裝進行中



8. 安裝完成後，顯示以下視窗，請點選 " 關閉 (C) " 按鈕關閉視窗即可。



9. 回到 " 電腦管理 " 視窗，您會發現該視窗右側的 IFD6503 已從 " 其他設備 " 變更到 " 通用序列匯流排控制器 " 下的列表中，如下圖紅色方框處所示。

