



(האת ה 시리즈 온도조절기 Temperature Controller 사용 설명서 Instruction Sheet

델타 DTD 온도조절기를 선택하여 주셔서 감사합니다..DTD 를 사용하시기 전에 이 사용설명서를 잘 읽어 주시기 바라오며, 빠른 참조를 위하여 가까이 두시기 바랍니다.

■ 경고 Warning

/! 위험! 주의! 전기 쇼크!

피워가 들어와 있을 때, 전기쇼크의 위험이 있으므로 케이스의 AC 터미널 디저리 마지 미십시오. 입력전원을 체크 하실 경우에는 반드시 전원을 꺼주시기 비랍니다.

DTD 는 오픈 타입 장치 입니다. 입력 전원을 체크 하실 때는 반드시 전원을 끄시기 바랍니다. 민약 위험한 환경에서 사용 하실 때, 작업자에게 심각한 위험을 초래하거나, 또는 다른 장비에 위험을 줄 수 있은 위험이 있다면, 자동 안전 보호 장치를 반드시 설치 하시기 비랍니다.

- 1. 항상 권장되는 땜질 할 수 없는 터미널을 사용하십시오. 절연된 포크 터미널 (M3 screw, Max. width 7.2mm)은 적합하고 확실하게 조여주고,
- 배선은 정확히 연결을 하여 주십시오. 2. 먼지나 금속 조각 등이 장치 내부로 떨어지지 않게 하십시오. DTD를 허락 없이 분해하거나 수정하지 마시고 빈 터미널을 사용하지 마십시오. 3. 전기적 자장의 영향을 받는 고압 또는 고주파로부터 떨어진 곳에서 사용하시고, 다음의 조건을 포함하지 않은 곳에서 사용하십시오.
- (a) 먼지 또는 부식가스 환경 (b) 높은 습기 그리고 복사열 환경 (c) 충격과 진동 환경
- 4. 피워는 배선 또는 온도센서를 교환 할 경우 반드시 끄시기 비랍니다.
- 5. 서모커플 선을 연결 또는 늘릴 경우, 반드시 적합한 보상 도선을 사용하십시오.
- 6. 백금저항 센서를 연결하거나 늘릴 경우 저항선을 사용하십시오.
- 7. 온도조절기에 센서를 연결 할 경우 기능한 한 짧게 유지 하십시오. 파워선과 부하 선은 가섭과 노이즈의 각소를 위하여 분리 하여 주십시오.
- 8. DTD는 오픈 타입 장치입니다. 전기적 쇼크 등의 원인인 먼지와 습기 등을 방지 할 수 있는 곳에 설치 하여 주십시오.
- 9. 파워 케이블과 신호 장치는 파워 입력 전에 정확히 장착하여 주십시오. 그렇지 않으면 심각한 위험이 올 수 있습니다.
- 10. 파워가 켜있을 때, 장치를 수리하거나 터미널을 만지지 마십시오. 전기적 쇼크가 올 수 있습니다.
- 11. 파워를 끄고 콘데서가 방전되기 위하여 1분간 기다리십시오, 그리고 기다리는 동안 내부 배선을 만지지 마십시오. 장치를 닦을 때는 마른 천을 사용하시고, 산이나 알칼리 용액을 사용하지 마십시오.





DTD: Delta D series temperature controller

4848 1/16 DIN W48 x H48 mm

4896:1/8DINW48×H96mm

0 옵션 없음

R:릴레이 출력 SPST(250VAC,5A)

V· 전만펔스 축력 14V+10%~-20% (Max 40mA)



■ 전기적 특성 Specifications

전원 입력	AC100 ~ 240V 50/60Hz				
입력 전원 범위	85% ~ 110%, 정격 전압				
소비 전력	6VA 최대				
디스플레이	7-세그먼트 LED; PV 적색, SV 초록색				
입력 센서 종류	서모커플: K, J, T, E, N, R, S, B, U, L, Txk	백금저항: Pt100, JPt100			
아날로그 입력	전류입력: 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA	전압입력: 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 0 ~ 70mV			
표시 스케일	온도 입력 센서가 K2, J2, T2, Pt100-2 그리고 JPt100 은 0.1 도 단위로 표시 가능 다른 센서는 1 도 단위로 가능.				
제어 방법	PID, PID 프로그램 가능모드, On/Off, 수동 입력	후 모드			
페이 추려 데이	릴레이 출력: AC 250V, 5A, SPST				
세어 굴덕 나갑	전압 펄스 출력: DC 14V, Max. 출력전류 40mA				
샘플링 사이클	0.4 초 (including analog input signal and senso	r input signal)			
진동 저항	10 ~ 55Hz 10m/s² 3 축 10 분				
충격 저항	최대. 300m/ s ² 3 축 6 방향, 각 3 번				
사용 온도	0°C ~ 50°C				
저장 온도	-20°C ~ +65°C				
동작 고도	2,000m 이하				
습도 제한	35%~85% RH (비 응결)				

■ 버튼 동작 설명 Operation Instructions on Keys

▶모드 변환

DTD는 파워가 입력되면 온도가 표시되는 초기 작동 모드가 됩니다. 555 를 한번 누르면 조절모드가 됩니다. 그리고 555 를 3초

이상 누르면 초기 환경 설정 모드가 됩니다. 어느 모드에서나 변경 된 값을 입력 시키는 것 외에, 🎫 를 한번 짧게 누르면 작동

모드가 되어 온도 표시가 됩니다.

▶기능 변환

각 모드에서 기능을 선택하기 위해 📟 을 누르십시오.

한번 🖙 을 누르시면 다음 기능으로 넘어가거나 마지막 🖙 을 눌렀을 때 처음으로 돌아가서 다시 사이클이 시작 됩니다.

▶설정 값 수정

🎫 와 📼 을 사용하여 설정 할 아이템을 선택하신 다음 🔼 를 누르십시오. 만약에 설정 할 아이템이 수치 값이면, SV 의 마지막 자리수가 깜박일 것입니다. 민역에 설정 값이 아닌 파리메티를 선택하기 위하여 🔼 를 누른다면 SV 전체가 깜박일 것입니다. 숫자의 증가나 설정 값 피라메티를 변화시키기 위하여. 🔼 를 누르십시오.

수치값을 변화시키기 위하여 📟을 눌러 죄측으로 지리수 (커셔)를 이동 하십시오.

▶예를 들면

- 1. DTD를 STOP 에서 RUN 상태로 : 📼 을 한번 누르고, 🔽 5 파리메티를 선택합니다. SV에 StoP이 보일 것입니다. 🔼 을 누르면 🔽 바이그 변하고 깜박일 것입니다. 🎫 를 눌러 입력 저장 시키면 🔽 바이의 깜박임이 멈출 것입니다
- 설정 온도를 80도에서 120도로 : 직동모드에서 🔼 를 누르면 "0080"이 디스플레이 되고 오루쪽 미지막 "11" 이 2 깜빅일 것입니다. 📼 을 한번 누르면 "0"에서 "8"로 깜빅임이 좌측으로 한자리 이동 됩니다. 다음. 🔼 을 4번 누르면 "2"로 변하고 "0020"이 됩니다. 다음 🖙 을 한번 누르면 100 자리 수의 "0"이 깜박이고. 🔼 를 눌러 "1"을 나타니게 하면 "0120"이 됩니다. 이제 557 를 눌러 입력 시키고 저장합니다. 다시 557 를 누르면, 온도가 표시되는 작동모드로, 독아온니다

■ 입력 설정 Input Settinas

▶입력 타입의 설정

DTD 에 처음 전원을 투입하면, 처음 회면에 SV에 입력 센서타입이 보여질 것입니다. (초기 설정은 K1 = 서모커플 타입). 이때, 토토 버튼을 3 초 이상 누르고 있으면, PV 는 문자원 즉 센서 타입을 설정하는 파리메티카 보여질 것입니다. ▲ 을 이용해서 세서타입을 선택하고, 557 를 눌러 입력시키고 저장합니다. 표시 창은 다시 초기화 되어 온도가 표시되는 작동 모드가 되면서 이제 온도를 표시하게 됩니다. 만약에 아닐로그압력의 전류압력 이리면, 249요 의 저항을 전류압력 단자에 연결 하셔야 합니다.

▶입력 단위의 설정

온도가 표시되는 작동 모드에서, 📧 를 3 초이상 누르고 있으면 🔂 파괴메타가 보여지고, 온도 단위를 선택하기 위하여 🖙 을 한번 누르십시오. 민약 서모커플 또는 백금저항을 입력센서로 선택 하였으면 PV 는 논문방하이 보여지고. 🔼 를 눌러 온도 단위 를 선택합니다. (°C 또는 °F). 민약 온도센서 대신에 아닐로그 입력을 선택 하였으면, 59 가 표시 될 것입니다. 이 때는 소수점 단위를 선택 하실 수 있습니다. 555 를 눌러 입력 및 저장합니다.

▶입력 범위

입력 단위를 설정 하셨다면, 🖙 을 한번 더 눌러 눈?~ *가 표시되게 합니다. 🖙 과 🧥 를 시용하여 최대 온도 범위를 입력 하시고 SET 를 눌러 입력 하십시오

🖙 을 한번 더 눌러 분은-분이 표시되면, 역시 🖙 과 🔼 를 사용하여 최소 온도 범위를 입력 하시고 🎫 를 눌러 저장 하십시오. 초기 설정의 상한 및 하한 값은 이래의 각 센서 타입의 범위 표를 참고 하시기 비랍니다.

민역에 입력온도가 설정된 범위를 벗어니면 PV 는 깜박일 것이고, DTD 는 작동을 멈출 것입니다.

이날로그 입력일 경우에 온도 범위는 입력된 이날로그 값의 심한 하얀이 됩니다. 예를 들어 입력 이날로그 타입이 4~20mA 가 적용 될 경우에, TP-H=2,000 TP-L=400 을 설정 했다고 했을 때, PV=1,200 이라고 하면, 이것은 12mA 이고, 단위는 0,01mA 입니다.

▶부정확한 입력값의 보정

측정된 PV 값을 보정시킬 필요가 있을 때, 550 를 한번 눌러서 온도가 표시되는 작동모드에서 조절모드로 들어갑니다. 그리고 📟 을, 입력 값 보정 피리메티인 문우우두가 나올 때까지 계속 누릅니다. 이 파리메티의 수정값은 PV=(측정된 값 + 분우০주에서 입력되는 보정 값)이 될 것입니다. 다음, 입력 게인 논 25~의 파리메티를 표시하기 위하여 📼 을 한번 더 누릅니다. 그리고 PV=측정값X(1+<mark>と260</mark>입에서 입력하는 입력게인 값/1,000)+<mark>と205</mark>에서 입력되는 보정 값 을 만듭니다.

소프트웨어 필터 인 📧 (초기섭정=기의 피리메티를 표시하기 위하여 📟 을 한번 더 누릅니다 PV 값을 더 안정시키기 위하여 이 파리메타 값을 증가 시킵니다. 그러나 이것은 입력 값에 대한 느린 출력 반응을 기져옵니다.

4-20mAinput R4 -999-9,999 0-20mAinput R60 -999-9,999 0V-10Vinput 0.10 -999-9,999 0V-5Vinput 0.5 -999-9,999 0V-5Vinput 0.5 -999-9,999 0-70mVinput 0.5 -999-9,999 0-70mVinput 0.5 -999-9,999 Pr100type2 PE2 -999'C -6000'C (-999'F - 999.9'F) Pt100type1 PE1 -200'C -6000'C (-360'F - 1080'F) JPt100type JPE -200'C -4000'C (-360'F - 720.0'F) Thermocouple TXKtype EEYE -200'C - 800'C (-360'F - 720.0'F) Thermocouple TXKtype EYE -200'C - 800'C (-360'F - 720.0'F) Thermocouple TXKtype EYE -200'C - 800'C (-360'F - 740.0'F) Thermocouple TXKtype EYE -200'C - 800'C (-360'F - 1440'F) Thermocouple Utype J -200'C - 800'C (-360'F - 1530'F) Thermocouple Btype 5 100'C - 1,800'C (180'F - 3240'F) Thermocouple Stype S 0'C - 1,700'C (0'F - 3060'F)	입력 센서 티입	표시 형태	온도범위
0-20mAinput FRP -999-9999 0V~10Vinput 0.10 -999-9999 0V~5Vinput 0.5 -999-9999 0-70mVinput 0.5 -999-9999 0-70mVinput 0.5 -999-9999 Pt100type2 PE2 -999/C-6000°C (999/F-9999/F) Pt100type1 PE1 -200°C-600°C (360°F-7080°F) JPt100type JPE2 -200°C-800°C (360°F-71080°F) Thermocouple TXKtype LYY -200°C-800°C (360°F-7140°F) Thermocouple TXKtype JPT -200°C-800°C (360°F-7140°F) Thermocouple Utype J -200°C-800°C (360°F-7150°F) Thermocouple Ltype J -200°C-800°C (360°F-7150°F) Thermocouple Btype 5 100°C-71,800°C (180°F-3240°F)	4~20mAinput	58 4	-999 ~ 9,999
OV ~ 10V input U + 0 -999 - 9,999 OV ~ 5V input U S -999 - 9,999 O ~ 70mV input Initial -999 - 9,999 P 100 type 2 P E 2 -999 - 9,999 P100 type 1 P E 1 -200°C - 600°C (-980°F ~ 1980°F) JP100 type JP E 1 -200°C - 600°C (-360°F ~ 1080°F) JP100 type JP E 2 -200°C ~ 600°C (-360°F ~ 1080°F) Thermocouple TXK type L E Y E -200°C ~ 800°C (-360°F ~ 1080°F) Thermocouple TXK type J E Y E -200°C ~ 800°C (-360°F ~ 1080°F) Thermocouple L type J = 200°C ~ 800°C (-360°F ~ 1530°F) Thermocouple B type J = 200°C ~ 800°C (-360°F ~ 1530°F) Thermocouple B type J = 200°C ~ 800°C (-360°F ~ 1530°F) Thermocouple B type J = 200°C ~ 800°C (-360°F ~ 3240°F) Thermocouple S type S = 0°C ~ 1,700°C (0°F ~ 3240°F)	0~20mAinput	58C	-999 ~ 9,999
OV~5Viput JS -999-9999 0~70mViput ñu -999-9999 Pr100type2 PE2 -999°C~6000°C (999°F~9999°F) Pr100type1 PE1 -200°C~6000°C (360°F~1080°F) JP100type JPE -200°C~4000°C (360°F~7200°F) JP100type JPE -200°C~800°C (360°F~7200°F) Thermocouple TXK type ESE -200°C~800°C (360°F~7200°F) Thermocouple Utype J -200°C~800°C (360°F~1440°F) Thermocouple Utype J -200°C~800°C (360°F~1500°F) Thermocouple Utype J -200°C~800°C (360°F~1500°F) Thermocouple Ltype J -200°C~800°C (360°F~150°F) Thermocouple Btype S 100°C~1,800°C (180°F~3240°F)	0V~10V input	J 10	-999 ~ 9,999
0-70mV input init -999-9999 Pt100type2 PE2 -999°C ~ 6000°C (999°F ~ 9999°F) Pt100 type 1 PE1 -200°C ~ 6000°C (360°F ~ 1080°F) JPt100 type JPE -200°C ~ 4000°C (360°F ~ 7200°F) Thermocouple TXK type LEYE -200°C ~ 800°C (360°F ~ 7200°F) Thermocouple TXK type JP1 -200°C ~ 800°C (360°F ~ 1440°F) Thermocouple U type J -200°C ~ 800°C (360°F ~ 1440°F) Thermocouple U type J -200°C ~ 800°C (360°F ~ 1440°F) Thermocouple U type J -200°C ~ 800°C (360°F ~ 1530°F) Thermocouple U type J -200°C ~ 800°C (360°F ~ 1530°F) Thermocouple B type L -200°C ~ 800°C (180°F ~ 3240°F) Thermocouple S type S 0°C ~ 1,700°C (0°F ~ 3060°F)	0V~5Vinput	υS	-999 ~ 9,999
Pt00type2 PE2 -999°C~6000°C (-999°F~-9999°F) Pt100type1 PE1 -200°C~600°C (-360°F~-1080°F) JPt100type JPE -200°C~600°C (-360°F~-720.0°F) Thermocouple TXK type JPE -200°C~800°C (-360°F~-720.0°F) Thermocouple TXK type LEYE -200°C~800°C (-360°F~-720.0°F) Thermocouple Utype JPE -200°C~800°C (-360°F~-1440°F) Thermocouple Utype JPE -200°C~800°C (-360°F~-1530°F) Thermocouple Btype L -200°C -800°C (-360°F ~-1530°F) Thermocouple Btype B 100°C ~-1,800°C (180°F ~-3240°F) Thermocouple Stype S 0°C ~-1,700°C (0°F ~-3060°F)	0~70mV input	ōυ	-999 ~ 9,999
Pt100 type 1 PE I -200°C ~600°C (380°F ~ 1080°F) JPt100 type JPE -200°C ~400.0°C (380°F ~ 720.0°F) Thermocouple TXK type EYY -200°C ~800°C (380°F ~ 720.0°F) Thermocouple U type JU -200°C ~ 500°C (380°F ~ 900°F) Thermocouple U type JU -200°C ~ 500°C (380°F ~ 900°F) Thermocouple L type JU -200°C ~ 850°C (380°F ~ 900°F) Thermocouple B type L -200°C ~ 850°C (380°F ~ 1530°F) Thermocouple B type 5 00°C ~ 1,800°C (180°F ~ 3240°F)	Pt100type2	P53	-99.9°C~600.0°C (-99.9°F~999.9°F)
JPt00type JP E -200°C ~400.0°C (360°F ~720.0°F) Thermocouple TXK type E Y Y -200°C ~800°C (360°F ~1440°F) Thermocouple U type J -200°C ~500°C (360°F ~1440°F) Thermocouple U type J -200°C ~500°C (360°F ~300°F) Thermocouple U type J -200°C ~850°C (360°F ~1530°F) Thermocouple B type E -200°C ~850°C (180°F ~3240°F) Thermocouple B type S 0°C ~1,700°C (0°F ~3060°F)	Pt100type1	PE :	-200°C~600°C (-360°F~1080°F)
Thermocouple TXK type EYY -200°C ~ 800°C (380°F ~ 1440°F) Thermocouple U type J -200°C ~ 500°C (380°F ~ 900°F) Thermocouple L type J -200°C ~ 850°C (380°F ~ 1530°F) Thermocouple B type L -200°C ~ 850°C (380°F ~ 3240°F) Thermocouple B type B 100°C ~ 1,800°C (180°F ~ 3240°F) Thermocouple S type S 0°C ~ 1,700°C (0°F ~ 3060°F)	JPt100type	385	-20.0°C~400.0°C (-36.0°F~720.0°F)
Thermocouple U type U -200°C ~ 500°C (360°F ~ 900°F) Thermocouple L type L -200°C ~ 850°C (360°F ~ 1530°F) Thermocouple B type B 100°C ~ 1,800°C (180°F ~ 3240°F) Thermocouple S type S 0°C ~ 1,700°C (0°F ~ 3060°F)	Thermocouple TXK type	555	-200°C~800°C (-360°F~1440°F)
Thermocouple Ltype L -200°C ~ 850°C (360°F ~ 1530°F) Thermocouple B type b 100°C ~ 1,800°C (180°F ~ 3240°F) Thermocouple S type S 0°C ~ 1,700°C (0°F ~ 3060°F)	Thermocouple U type	÷	-200°C~500°C (-360°F~900°F)
Thermocouple B type 5 100°C ~ 1,800°C (180°F ~ 3240°F) Thermocouple S type 5 0°C ~ 1,700°C (0°F ~ 3060°F)	Thermocouple L type	Ł	-200°C~850°C (-360°F~1530°F)
Thermocouple Stype Of C ~ 1,700°C (0°F ~ 3060°F)	Thermocouple B type	ხ	100°C~1,800°C (180°F~3240°F)
	Thermocouple Stype	5	0°C~1,700°C (0°F~3060°F)

입력 센서 타입	표시형태	온도범위
Thermocouple R type	r	0°C~1,700°C(0°F~3,060°F)
Thermocouple N type	0	-200°C~1,300°C(-360°F~2,340°F)
Thermocouple E type	ε	0°C~600°C (0°F~1,080°F)
Thermocouple T type 2	53	-99.9°C~400.0°C (-99.9°F~720.0°F)
Thermocouple T type 1	؛ ع	-200°C~400°C(-360°F~720°F)
Thermocouple J type 2	55	-99.9°C ~ 999.9°C (-99.9°F ~ 999.9°F)
Thermocouple J type 1	J 1	-200°C~1,200°C(-360°F~2,160°F)
Thermocouple Ktype 2	53	-99.9°C~999.9°C(-99.9°F~999.9°F)
Thermocouple K type 1	۲:	-200°C~1,300°C(-360°F~2,340°F)

■ 조절 설정 Control Settings

▶조절 모드 설정

온도가 표시되는 작동모드에서, 3 초 이상 551 를 누르면 PV에 CO21 파리메티카 표시됩니다. 그리고 🖙 을 4 번 누르면 Ctert이 ProB 수동제어 68.00 동则로 중에서 한지로 선택하고 500 바라 하지 하는 60.00 이 사용이 80.00 다시 📼 을 눌러 5-XC 피리메티카 표시되면, 제어 종류를 선택합니다. 즉 히팅제어 (초기설정값) XERE 또는 냉각제어 Cool 중에서 한기지를 선택하고 SET 을 눌러 입력 저장한니다. SET 를 다시 눌러 온도 표시가 되는 작동 모드로 변환한니다.

▶ RUN 과 Stop의 설정 온도가 표시되는 작동모드에서, 🖙 을 누르면 🔽 57 표시됩니다. 초기설정은 🔽 여야으로 되어 있으며, 🔼 를 눌러 550 으로. 변화합니다. 557 를 눌러 입력 저장하면 출력은 정지 될 것입니다.

▶ On/Off 제어 파라메타 설정

On/Off 제어는 설정값에 도달하면 제어출력이 꺼지고, 설정값보다 낮아지면 제어출력이 켜지는 단순한 제어모드입니다. 온도가 표시되는 작동 모드에서 Set 을 누릅니다. 민역에 DTD가 On/Off 제어의 기열 히팅 모드일 경우 PV 는 KES가 표시됩니다. ₽ 원에 냉각 제어라면 PV 는 [25]가 표시됩니다 입력 값 PV 가 설정 값 SV에 도달하면, 제어 출력은 꺼질 것입니다.

민약, On/Off 제어의 히스테리시스 값 (제0 초기 설정 값은 0 (히스테리시스 없음)입니 히스테리시스가 0 이 아닌 경우, 제어 출력은 이래 도표와 같이 될 것입니다.



▶ PID 파라메타의 설정

PID 제어는, 오토튜닝을 통하여 자동으로 설정되는 P.I.D 값에 의하여, 최적의 온도 출력으로 제어하는 방식으로 주로 정밀제어에 사용합니다.

히팅제어 파리메타 #논우성또는 냉각제어 파리메타 [[은 우성가 표시됩니다. 됩니다. 즉, 짧은 제어 사이클은 출력의 On/Off 의 빈도가 더 많음을 의미합니다. 제어출력의 공장 초기설정 값은 20 초 입니다.

파라메타 P. J. 그리고 D 값은 수동 또는 자동 튜닝으로 조정이 기능합니다. 아래 단계는 오토튜닝에 관한 것입니다.

지동적으로 DTD 온도조절기에 입력이 되어 저장됩니다. 표시된니다

🖙 을 한번 누르면 비례제어 파라메티인 다음 페이지의 그림을 참고 바랍니다.

·····································

또한 초기에 한번만 오토튜닝을 실행하면, 메모리에 기억이 되어 피워를 끄셔도 PID 값이 지워지지 않습니다. 민약. 수동으로 PID 피라메티를 입력 하려면, 역시 온도가 표시되는 작동모드에서 🎫 을 누르고 조절모드로 들어가면 💶 🎦 가

DTD 는 오토튜닝을 실행합니다. (작동모드에서 SV 값은 제어 해야 할 목표 값을 입력합니다) 오토튠닝이 실행되는 동안 AT 표시램프는 계속 깜박이고, 튜닝이 끝나면 스스로 AT 표시램프가 꺼진니다. PD 파라메타 값들은

온도가 표시되는 작동모드에서 🎫 를 누르면, 피리메타 🔐 유는가 표시됩니다. 🔽 방어상태에서 🔜 운 피리메티를 🔜 아시키면,

그러므로, 시용자가 PID 모드를 선택하였다면, 전압 펄스 출력의 제어출력 방식을 사용하기를 권합니다.

민역에 시용자가 릴레이 출력은 선택 하였다면, 짧은 사이클은, 잦은 출력의 On/Off 로 인하여 릴레이의 수명을 단축 시킬 것입니다.

제어 시스템의 반응속도에 따라 사이클을 설정합니다. 원칙은 반응이 빠르면 사이클을 줄입니다. 그렇게 되면 제어는 더 정밀하게

PID 제어일 경우, 제일 먼저 출력의 On/Off 사이클시간을 결정 해야 합니다. (i.e. 제어 사이클) 제어 사이클 시간을 결정 하기 위하여, 온도가 표시되는 직동모드에서 🎫 를 누르면, 🎫 유가 표시됩니다. 이때, 📼 을 5 회 누르면,

Hysteresis HtS OFF **ON/OFF** Control for Cooling

입력 값 PV 가 설정 값 SV 보다 직거나 (히팅제어), 또는 클 경우(냉각제어), 제어출력은 켜질 것입니다.

이 교귀 가이어	서저히디머 이	 스저승비	1-1

이 교키 가이 서저하네	비디르 스저희	

	ムエリナル	1-1

어	편차 값)을	설정한다면	이파	리메티를	수정합니다.

-다.			
	드포이 가이 되 거이!	I-L	





즉, 파리메타 P 가 클수록 기열 히팅은 SV를 초과 하기가 어려워지고, SV에 더 늦게 도달 할 것입니다.

이것은 일정한 출력에 대하여 빠른 기열 또는 냉각 반응을 보이는 시스템의 제어에 효과적입니다. 반대로, 피리메타 P 가 작을수록, SV를 초고하기가 쉬워지고, SV에 더 빨리 도착 할 것입니다. 즉, 작은 피리메타 P 는 일정한 출력에

대하여 오히려 느린 반응을 보이는 시스템에 적합합니다.

제어는 안정적입니다. 반대로, I 값이 작아지면 SV에 도달하는 시간뿐만 아니라 전체 제어시간이 짧아집니다. 제어는 불안정한 제어가 됩니다.

<u>다음은 미분시간 파리메타 D ______ 여의 설정입니다.</u> : D 값이 크면 클수록, 반응시간이 빨리집니다. 그리고 외부 간법을 최소화 합니다. 하지만, 만약에 D값이 너무 크면, 제어를 벗어 나는 결과가 생기게 됩니다.

패리에타 <mark>2 6 6 F</mark>는 PD 제어에서의 오류를 보정 할 수 있습니다. 두 가지 패리에타는 입력 값이 SV에 도달 할 때의 출력 퍼센티지입니다. 즉, PV=SV 일 경우에, 출력 퍼센티지가 20.0 이리면, 이 파리메티의 기장 적합한 설정은 20.0 입니다. 파리메타 **こ65**는 오토튜닝한 값을 참조 할 수 있고 또한 수동으로 조정 기능합니다.

▶PID 프로그램 제어

PID 프로그램 제어는 사용자에게 프로그램 온도조절을 위하여 8 스텝(세그먼트)을 제공합니다. 사용자는 사용자 전용의 스텝온도와 실행시간을 짜서 입력 할 수 있으며, 현재의 실행스텝, 남은 시간 그리고 현재스텝의 SV 를 모니터링 할 수 있습니다. DTD는 한 그룹의 PID 프로그램 설정이 기능하며, 처음 스텝부터 사용자는 SV에 온도조절을 할 수 있습니다. 사용자는 또한 프로그램 종료 후에 제어 상태를 설정 할 수 있습니다. 즉, DTD 는 정지 또는 가장 미지막 SV 를 유지 할 수 있습니다.

프로그램에서 파라메타 설정 : 프로그램 제어용 피리메티를 설정하기 위하여, 사용자는 초기 환경설정 모드에 들어가서 프로그램 제어 모드를 우~ 06 로 변경 하여야 합니다.

(변경방법은 온도가 표시되는 작동모드에서 🎫 를 3 초 이상 눌러, 초기 환경 설정모드로 들어가고, 🖙 을 5 번 눌러 🚼 다니에서 SV를 **Pro5**로 비뀨고, 트로 저장합니다)

처음에, 온도가 표시되는 작동 모드에서, 567를 눌러 조절 모드로 전환합니다.

PV 칭에 **P5**말 피라메티카 나오면 실행되는 프로그램 스텝의 수를 표시합니다. 최대 8 단계 스텝 (세그먼트)을 사용할 수 있습니다. 최종적으로 설정 후에 🎫 를 눌러 입력 시킨 후에 🖙 을 눌러 반복 횟수인 실행 루프 🌄 이 패리에 다가 한다. 이 패리에 타의 범위는 1~99 입니다. 기령, 2 를 선택하면, 두 번 실행이 된다는 의미입니다.

프로그램 종료 후 DTD의 실행 : 종료 후의 실행 파리메티인 <mark>위원 6명</mark>를 설정 하기 위하여, 📼 을 누릅니다. <mark>586위</mark>를 선택하면 프로그램 종료 후 시스템은 정지 할 것이고, <mark>Xol d</mark>를 선택하면 DTD는 프로그램 종료 직전의 마지막 스텝의 온도를 유지 할 것입니다. 프로그램 수정 방법 : 온도가 표시되는 작동회면에서 🖙 을 누르고, 스텝 1 번 의 SV 피리메타 5201 를 표시합니다. 물론, 이피라메티의 실행 전에 초기 환경설정 모드에서 프로그램 제어 모드 [문문문]를 위 66 로 변경 해야만 590 년 이 표시됩니다.

다음, 🖙 과 🔨 를 이용하여 🐓 1 번의 목표온도를 설정하고 🖙 을 눌러 스텝 1 번의 실행시간 😂 표시합니다. 🖙 과 🔼 를 이용하여 스텝 1 번의 시간을 설정합니다. (단위 : 분, 최대 9.999 분). 스텝 1 의 SV 와 시간이 설정되었으면, 🖙 을 눌러 다음으로 넘어갑니다. 스텝의 수는 파리메타 255 에서 설정한 숫자에 의하여 결정됨을 기억하십시오.

즉, DTD 가 작동 되는 동안, **85일**에서의 숫자보다 초과된 스텝은 표시되지 않습니다.

☞ 방 ┍ ⋼ 파라메타를 설정한 후 ॾॾ 를 눌러 제어를 실행합니다.

DTD 는 일시 정지 기능을 제공하지 않습니다. 모든 실행은 스텝 1 부터 시작합니다.

반복 실행 횟수 <mark>: ? - 5</mark>를 모니터링 할 수 있습니다.

▲ 를 사용하여 모니터링 하실 피리메티를 선택하신 후 555 를 눌러 모니터링 모드를 위 설명한 3 기지 중에 서 하니를 입력합니다. 마지막 프로그램 실행 시, 남아 있는 실행시간이 "0"으로 표시가 되면 그 다음은 PPE ~ 에서 설정한 대로 최종 스텝의 온도제어가 실행 또는 정지 할 것입니다.

▶수동 제어의 설정

온도가 표시되는 작동모드에서 500 를 눌러 조절모드에서 **문문구분**를 선택하여 MANUAL 수동 모드로 설정하십시오. 다시 🎫 를 눌러 온도가 표시 되는 작동모드로 전환합니다. 그 모드에서 🖙 을 🔂 이 나올 때까지 누릅니다. 🖙 과 🔼 를 이용하여 출력 퍼센티지를 수정합니다.

- 바~이 수행되는 동안 출력 퍼센티지는 다르게 출력이 됩니다. 출력 설정은 저장 되고, 저장된 출력은 다음에 DTD 의 피워를 끄고 다시 켜질 때 적용 됩니다. 공장 초기 설정값은 "0%" 입니다.

■ 알람 설정 Alarm Settings

▶알람 모드 설정

DTD 는 9개의 일람 모드와 4개의 일람 옵션이 제공 됩니다. 온도가 표시되는 작동 모드에서 500 를 3 초 이상 누르시면 PV 창에는 CoPE 파라메티카 표시됩니다. 📼 6 번 눌러, 일람 모드를 선택하는 🔒 🙃 파라메티카 표시되게 하십시오. 🔼 를 이용하여 희망하시는 알람모드의 번호를 입력 하시고 500 로 저장합니다. 9번 모드는 오직 프로그램제어 시에만 기능합니다. 이래 표의 각 알람 설명을 참고하시기 바랍니다.

모드	일람타입	일담 술력 농삭	
0	알람기능 없음.	Off	
1	상한 하한 편차 알람 : 이 일림은 PV (측정값)가 SV 목표 값) + 상한 값 (AL-H)을 초과하거나 또는 SV 목표 값) -하한 값 (AL-L) 밑으로 떨어질 경우 활성화됩니다. 예를 들어 SV 가 50 도 이고, 상편편차값이 10 도, 하한 편차 값이 10 도 일 경우, 60 도 이상 또는 40 도 이하에서 일림이 활성화 됩니다.	OFF SV - (AL-L) SV SV + (AL-H)	1. 2. 3.
2	상한 편차 알람 이 알람은 PV (측정값)가 SV(목표 값) + 상한 값 (AL-H)을 초과 할 경우에 활성화됩니다.	ON OFF SV SV + (AL-H)	4.
3	하한 편차 알람 이 알람은 PV (측정값)가 SV(목표 값) - 하한 값 (AL-L) 밑으로 떨어질 경우에 활성화됩니다.	OFF SV - (AL-L) SV	
4	상한 하한 절대값 알람 이 알람은 PV (측정값)이 상한 값(AL+H) 을 초과하거나 또는 하한 값(SV+AL+L) 밑으로 떨어질 경우 활성화됩니다. 예를 들어 SV 가 50 도 이고, 상한편차 값이 70 도, 하한 편차 값이 30 도 일 경우, 70 도 이상 또는 30 도 이하에서 알람이 활성화됩니다.	OFF AL-L O AL-H	
5	상한 절대값 알람 이 알람은 PV (측정값)가 성한 값 (AL-H)을 초과 할 경우에 활성화 됩니다.	OFF	
6	하는 절대값 알람 이 알림은 PV (측정값)가 하한 값 (AL-L) 밑으로 떨어질 경우에 활성화됩니다.	OFF	-
7	히스테리시스 상한 알람 이 일몸은 PV (측정값이 SV(목표값) + 상한 편차값(AL-H)을 초과할 때 활상화 되고, SV(목표값) + 히한 편차값(AL-L) 밑으로 떨어질 경우 꺼자에 됩니다. 예를 들어 SV 가 50 도 이고, 성한편차값이 100 도, 히한 편차값이 70 도 일 경우, 100 도 이상 되어야 일람이 활상화 되고 그리고 70 도 이하카 되어야 일람이 꺼잡니다.	OFF ON SV SV+(AL-L) SV+(AL-H)	-
8	히스테리시스 하한 알람 이 일림은 PV (측정값)이 SV (목표 값) - 상한 편차값 (AL-H) 밑으로 떨어질 경우 활성화 되고, SV (목표 값) - 하한 편차값 (AL-L) 을 초과 할 경우 까지게 됩니다. 예를 들어 SV 가 50 도 이고, 상한편차 값이 30 도, 하한 편차값이 10 도 일 경우, 10 도 이하가 되어야 일람이 활성화 되고 그리고 30 도 이상이 되어야 일림이 깨집니다.	ON OFF SV-(AL-H) SV-(AL-L) SV	
9	이 알림은 프로그램이 실행 되는 동안에만 활성화됩니다.	ON OFF	

▶ 상한 편차 (AL-++), 하한 편차 (AL-L) 설정

온도가 표시되는 작동모드에서 🖙 을 누르면 🚾 5 가 표시되고, 한번 더 🖙 누르면 ALM H (상한 값), 한번 더 🖙 를 누르면 ALM L(하한 값)이 표시됩니다. 이것은 초기 환경설정 모드에서 일람 모드를 지정하면 지동으로 두 가지 또는 한가지 피라메티카 늘어납니다. 즉, 일람 모드를 지정하지 않으면 (일람 모드 "0") 🖙 을 눌러도 ALM H 또는 ALM L 면 파리메티카 표시되지 않습니다. 공장 초기 설정 값은 각각 4 입니다.

▶알람 옵션 설정

알람 기능을 설정하기 위하여, 초기환경설정모드에서 알람 모드를 설정한 후 (알람 모드설정 참조), 온도가 표시되는 직동모드에서 🚾 를 눌러 <mark>80°と</mark> 가 표시되게 합니다.

🔼 를 이용하여 희망하는 옵션을 설정하고 🔼 다시 눌러 파리메티를 설정합니다. 파리메티가 깜박이면 🚾 를 눌러 지릿수를 이동합니다. 🎫 를 눌러 설정을 입력하고 저장합니다. 일람 옵션의 처음 설정은 "0000" 입니다. 이것의 의미는 모든 일람 불가 입니다. 만약에 사용자가 알람옵션을 모두 원한다면 파리메티를 "1111"로 하면 됩니다.

알람출력대기	000 :	알람 대기모드를 활성화 하기 위하여 오른쪽 처음 지릿수를 1 로 설정하십시오. 알람 출력은 PV 가-SV± 2 그리고 다른 시스템이 실행할 때 활성화 됩니다
빈태로 일람 출력	00 10	오른쪽에서 두 번째 지릿수를 1 로 설정하십시오. 이때는 일람 출격이 활성화될 때, 일람 출격 접점은 열린 접점(normally open)이 됩니다. 일람 출격이 없을 때에는 릴레이 터미널은 쇼트 되어 회로가 활성화 됩니다. 이때의 일람 표시 창은 단지 제어가 정상적인 것으로만 인식하시고 일람 출격의 활성화와는 관계가 없음을 기억하십시오.
알람 출력의 유지	0 100	알람 출력을 유지하기 위하여 오른쪽에서 세번째 지릿수를 1 로 설정하십시오. 이 기능은, 알람 출력이 활성화된 후에 DTD의 5 눈 0 위 동작을 하기 전까지는 알람이 계속 유지가 됩니다.
알람최고값의표시	1000	피크 값을 표시하기 위하여 왼쪽에서 첫번째 지릿수를 1로 설정하십시오. 알몸이 활성화될 때, DTD는 기장 높은 값과 기장 낮은 알람 온도를 기록하고 이 두 가지 값을 파리메타 <mark>위는 사위</mark> 와 <mark>위는 는 위</mark> 에서 볼 수 있습니다. 알몸이 활성화 되기 전에 이 파리메타는 목록 목시합니다. 이것은 파워가 압력되고 이무 저장이 없음을 의미합니다.

Note: 일람 출력모드 7, 8, 9 번을 위의 표에 있는 일람 출력 대기, 일람 출력의 유지 그리고 일람 최고 값의 표시 옵션과 시용하지 마십시오.

▶ 알람 기능의 예외

1. DTD 가 STOP 상태 또는 일람 모드 "0"의 상태에서 전원이 투입될 때, 일람은 활성화 되지 않으며, 대기 상태는 지워집니다. 2. DTD 가 입력 센서와 연결되지 않거나 입력 오류일 경우에도 일람 출력은 유지됩니다.

- 3. 일람 모드의 수정으로 일람의 대기상태는 해제되지 않습니다. 일람 대기상태는 동작을 STOP 하거나 다시 RUN 할 때 지워집니다

■ 오류 표시 Error Display

	오류상태	처음전원투입시	입력 센서의 오류	입력 신호 오류	상한 온도 범위 초과	하한 온도 범위 초과	설정된 범위 값의 초과
_	PV	а 100	00	<u>CnP</u> E	2222	cccc	Flashing
	SV	P53	Cont	F82L	N⁄A	N⁄A	N⁄A
	원인	<u>소프트웨어</u> 버전과 입력센서의 종류	입력전원이 너무 큰 경우, 입력센서가 없는 경우, 센서 종류의 산택 오류	온도값을받을 수 없을 경우, ADC 압력오류	10,999 를 초과 할경우.	-1,999 보다작을 경우.	TP-H (상한온도), TP-L (하한 온도), 또는 입력 센서의 범위 값을 초과한 경우.

장착방법

DTD 를 패널 의 재단된 홀에 밀어 넣습니다. 나시를 적절히 조입니다.



마운팅 브라켓의 설치 방법



■ 패널 사이즈







DTD4896R0



DTD 의 위 면과 아래 면의 설치 홈으로 미운팅 브리켓을 장착합니다. 뒤 패널 벽에 닿을 때까지 장착된 마운팅 브리켓을 밀어 넣습니다.







	DTD4848V0
L AC 100~240V 50/60 Hz 6VA N	0UTPUT (1)6) (1) L AC 100-240V 14VDC + 2)7) (12) N 6VA
COM 3A ALMO 250Vac	$ \begin{array}{c} \text{RTD} \\ 3 \\ 3 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7$
	DTD4896V0
	AC 100-240V 50/60 Hz 0 3A 250Vac ALM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

The content of his instruction sheet may be revised without prior notice. Please consult our distributors or download the most updated version at http://www.delta.comtwindustrialautomation