


UB-10-ID32B
UB-10-OR32A
UB-10-OR32B
UB-10-OT32B

EN Instruction Sheet
TR Bilgi Dökümanı
TW 安裝說明
CN 安裝说明



- EN ✎ This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.
- FR ✎ Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit).
- TR ✎ Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
- TW ✎ 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施 (如：特殊之工具或鑰匙才可打開) 防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。
- CN ✎ 本机为开放型 (OPEN TYPE) 机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施 (如：特殊的工具或钥匙才可打开) 防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。

EN Please refer to the AH500 Hardware Manual for more information.

TR Daha fazla bilgi için lütfen AH500 Donanım Klavuzuna bakınız.

TW 詳細資料請參考 AH500 硬體手冊

CN 详细资料请参考 AH500 硬件手册

EN Assembly/Detachment

TR Montaj/Çıkarma

TW 安裝/拆解


CN 组装/拆解

EN Fix one side first. Next, insert the drive board into the DIN rail and check if the board is tightly knitted to the rail. To uninstall the board, push up the board and pull it out. Follow the steps as indicated in the figure.

TR Önce bir kenarı sabitleyin. Sonra, DIN ray içerisine sürücü kartı takın ve kartın raya sıkıca bağlı olup olmadığını kontrol edin. Kartı çıkarmak için kartı yukarı doğru itin ve çekin. Şekilde gösterilen adımları takip ediniz.

TW 安裝時請先固定一側，再依 1 號箭頭方向將擴充驅動板導入 DIN 軌，並請注意底座溝槽是否與 DIN 軌緊密結合。拆解時請先依 2 號箭頭方向往上推，再依 3 號箭頭方向往外拉出即可順利拆解。

CN 安装时请先固定一側，再依 1 号箭头方向将扩充驱动板导入 DIN 轨，并注意底座沟槽是否与 DIN 轨紧密结合。拆解时请先依 2 号箭头方向往上推，再依 3 号箭头方向往外拉出即可顺利拆解。




TÜRKİYE İTHALATÇI FIRMA
FABRİKA AYGITLARI SİSTEM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR YAZILIM VE ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
FAST Plaza Küçükbakkalköy Mh. Dereyolu Sk. No:4
ATAŞEHİR / İSTANBUL
T: +(90) 216 574 94 34 F: +(90) 216 574 16 60
E: satis@fasttld.net W: www.fasttld.net

Üretici Firma
Delta Electronics, Inc.
Taiwan
31-1 Xingbang Road,
Guishan Industrial Zone,
Taoyuan County 33370,
Taiwan
TEL: 886-3-362-6301
FAX: 886-3-362-7267


China
1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development Zone
Wujiang City, Jiang Su Province,
People's Republic of China (Post code: 215200)
TEL: 86-512-8340-3008
FAX: 86-769-8340-7290

EN Dimensions(mm) & Product Profile
 TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü
 TW 尺寸 (mm) 及產品外觀
 CN 尺寸 (mm) 及產品外觀

UB-10-ID32B/UB-10-OT32B (Cable UC-ET010-33B)



UB-10-OR32A/UB-10-OR32B (Cable UC-ET010-33B)



	EN	TR	TW	CN
1	Connector 1	Konnektor 1	CN1 傳輸線端子	CN1 传输线端子
2	Terminal block	Terminal bloğu	配線端子	配线端子
3	DIN rail holder	DIN ray tutucu	鋁軌固定架	铝轨固定架
4	Base screw	Taban vidası	底座固定鎖	底座固定鎖

EN	TR	TW	CN
Terminal Layout	Terminal Yerleşimi	端子配置	端子配置

UB-10-ID32B

X0	X2	X4	X6	X10	X12	X14	X16	X20	X22	X24	X26	X30	X32	X34	X36	S/S	S/S
X1	X3	X5	X7	X11	X13	X15	X17	X21	X23	X25	X27	X31	X33	X35	X37	S/S	S/S

UB-10-OT32B

Y0	Y2	Y4	Y6	Y10	Y12	Y14	Y16	Y20	Y22	Y24	Y26	Y30	Y32	Y34	Y36	UP	UP
Y1	Y3	Y5	Y7	Y11	Y13	Y15	Y17	Y21	Y23	Y25	Y27	Y31	Y33	Y35	Y37	ZP	ZP

UB-10-OR32A

Pin 1	C0	Y0	Y1	Y2	Y3	C1	Y4	Y5	Y6	Y7	C2	Y10	Y11	Y12	Y13	C3	Y14	Y15	Y16	Y17
Pin 21	C4	Y20	Y21	Y22	Y23	C5	Y24	Y25	Y26	Y27	C6	Y30	Y31	Y32	Y33	C7	Y34	Y35	Y36	Y37

UB-10-OR32B

Pin 1	C0	Y0	Y1	Y2	Y3	C1	Y4	Y5	Y6	Y7	C2	Y10	Y11	Y12	Y13	C3	Y14	Y15	Y16	Y17
Pin 21	C4	Y20	Y21	Y22	Y23	C5	Y24	Y25	Y26	Y27	C6	Y30	Y31	Y32	Y33	C7	Y34	Y35	Y36	Y37

EN	TR	TW	CN
Wiring	Bağlantı	配線	配线
<p>① Input type: SINK/SOURCE</p> <p>② SINK/SOURCE transistor output</p> <p>③ Relay output</p>	<p>① Giriş Tipi: SINK/SOURCE</p> <p>② SINK/SOURCE transistor çıkış</p> <p>③ Röle Çıkış</p>	<p>①</p>	<p>①</p>
<p>① 輸入接線：漏型/源型輸入方式</p> <p>② 漏型/源型電晶體輸出接線</p> <p>③ 繼電器輸出接線</p>	<p>① 輸入接線：漏型/源型輸入方式</p> <p>② 漏型/源型電晶體輸出接線</p> <p>③ 繼電器輸出接線</p>	<p>②</p>	<p>②</p>
<p>① 輸入接線：漏型/源型輸入方式</p> <p>② 漏型/源型電晶體輸出接線</p> <p>③ 繼電器輸出接線</p>	<p>① 輸入接線：漏型/源型輸入方式</p> <p>② 漏型/源型電晶體輸出接線</p> <p>③ 繼電器輸出接線</p>	<p>③</p>	<p>③</p>